




































Funktion:	Auslösen:	Zurück:	Hinweise:
Bedientastatur sperren (Standby)	 * 		Grundzustand: Alle Funktionstasten blinken → standby Nach 2 Stunden ohne jede Bedienung geht das System auch automatisch in diesen Zustand.
Bedientastatur aktivieren	 * 		„Clear“ und „Fernbedienung“ gemeinsam drücken, alle Arbeitsplätze werden gescannt und auf der Tastatur kurz angezeigt. LEDs der Gruppen leuchten.
Dozent sieht eigenes Bild (RESET)			Alle Arbeitsplätze arbeiten lokal, der Beamer ist aus, die „Bild holen“-Funktion ist nicht aktiv
Dozent holt Teilnehmerbild	 		Durch die „Dozentenautomatik“ genügt ein einziger Tastendruck auf den Teilnehmerplatz
Dozent an Teilnehmer	 *  ...		Taste „Dozent“ gedrückt halten, gewünschte(n) Teilnehmer auswählen, „Dozent“ loslassen
Gruppen auswählen	  ...		Die LEDs der aktiven Gruppen leuchten, Deaktivierung durch erneute Betätigung
(Dozenten-) Bild an Gruppen			Gewählte Bildquelle (nach RESET der Dozent) wird an die aktiven Gruppen übertragen
Dunkelschaltung aller Gruppen			Aktive Gruppen dunkel, Maus und Tastatur gesperrt Ausnahme: Dozent und Beamer
Maus-/Tastatur-Fernbedienung			Empfänger übernimmt Maus- und Tastaturfunktionen des heran geholten Teilnehmers
Teilnehmer an andere Teilnehmer	 *  ...		Weitere Empfänger bei Bedarf zuschalten, wie bei „Dozent an Teilnehmer“ beschrieben
Freischalten „Bild holen“-Funktion			Bei aktiver Funktion ist individueller Abruf der aktuell eingestellten Bildquelle von Teilnehmern möglich
Freischalten „Hilferuf“-Funktion			Ein-/Ausschalten der „Hilferuf“-Funktion, gleichzeitig werden alle Hilferufanforderungen gelöscht
Automatischer Scan			Alle Teilnehmerbilder werden nacheinander auf den Dozentenplatz geschaltet
Beamer			Bildquelle an Beamer schicken; bei Dunkelschaltung bleibt Bild weiterhin sichtbar
Notebook (Dozent holt Notebook)			Dozent kann Notebookbild wie jeden anderen Teilnehmer jederzeit holen und verteilen
Beamer dem Notebook zuweisen	 (ca. 2s)		Durch längeres Drücken wird der Beamer exklusiv dem Notebook zugewiesen. → Beamer-LED blinkt Der Dozent kann zusätzlich andere Teilnehmer einsehen bzw. andere Bildquellen verschicken.

( ) = bei Bedarf \* = gedrückt halten

Artikel-Nr. 13124