

Kurzbedienungsanleitung *MKVision comfort*

Funktion:	Auslösen:	Zurück:	Hinweise:
Dozent sieht eigenes Bild (RESET)			Dozentenplatz ist Bildquelle, kein Arbeitsplatz empfängt, „Bild holen“-Funktion ist nicht aktiv
Dozent holt Teilnehmerbild			Durch die „Dozentenautomatik“ genügt ein einziger Tastendruck auf den Teilnehmerplatz
Dozent an Teilnehmer	* ...		Taste „Dozent“ gedrückt halten, gewünschte(n) Teilnehmer auswählen, „Dozent“ loslassen
Gruppen auswählen	...		Die LEDs der aktiven Gruppen leuchten, Deaktivierung durch erneute Betätigung
(Dozenten-) Bild an Gruppen			Gewählte Bildquelle (nach RESET der Dozent) wird an die aktiven Gruppen übertragen
Dunkelschaltung aller Gruppen			Aktive Gruppen dunkel; Maus und Tastatur gesperrt Ausnahme: Dozent und Display (bzw. Beamer)
Maus-/Tastatur-Fernbedienung			Empfänger übernimmt Maus- und Tastaturfunktionen des herangeholten Teilnehmers
Teilnehmer an andere Teilnehmer	* ...		Weitere Empfänger bei Bedarf zuschalten, wie bei „Dozent an Teilnehmer“ beschrieben
Freischalten „Bild holen“-Funktion			Bei aktivierter Funktion ist individueller Bildquellenabruf von den Teilnehmern möglich
Freischalten „Hilferuf“-Funktion			Ein-/Ausschalten der „Hilferuf“-Funktion, gleichzeitig werden alle Hilferufanforderungen gelöscht
Automatischer Scan			Alle Teilnehmerbilder werden nacheinander auf den Dozentenplatz geschaltet
Audioübertragung / Konferenz			Umschalten zwischen Audiofunktionen: LED grün: miteinander sprechen aktiviert LED gelb: nur Mithören aktiviert Zum Ein-/Ausschalten Taste ca. 2s gedrückt halten
Beamer			Bildquelle an Beamer schicken; bei Dunkelschaltung bleibt Bild weiterhin sichtbar
() = bei Bedarf * = gedrückt halten			

LED Anzeigen: ein: Sender oder aktiv blinkt: Empfänger, schnell: Hilfeanforderung aus: unbeteiligt oder deaktiviert